



MAC ⇌ PC

⌘ Cmd = Ctrl · ⌥ Option = Alt · ⇧ = Maj — touches PC affichées.

Raccourcis par défaut (**Préférences** → **Raccourcis**) ; **Ctrl+F1** = liste complète et contextuelle.

PLACER

Symbole	A
Alimentation	P
Fil (wire)	W
Jonction	J
Étiquette de net	L
Étiquette globale	Ctrl+L
Étiquette hiérarchique	H
Texte / commentaire	T
Drapeau « non connecté »	Q
Répéter le dernier élément	Inser

ÉDITER & TRANSFORMER

Déplacer	M
Glisser (garde les fils)	G
Pivoter	R
Miroir horizontal	X
Miroir vertical	Y
Propriétés	E
Éditer la valeur	V
Éditer la référence	U
Éditer l'empreinte	F
Supprimer	Suppr

NETS & PROJET

Surligner le net	`
Effacer le surlignage	~
Mettre à jour le PCB	F8

COMMUNS

Annuler / Rétablir	Ctrl+Z	Ctrl+Y
Copier / Coller	Ctrl+C	Ctrl+V
Dupliquer	Ctrl+D	
Tout sélectionner	Ctrl+A	
Enregistrer	Ctrl+S	
Imprimer	Ctrl+P	
Rechercher	Ctrl+F	
Préférences	Ctrl+,	
Liste des raccourcis	Ctrl+F1	
Basculer les unités	Ctrl+U	
Annuler la commande	Échap	

ZOOM & VUE

Zoom avant / arrière	F1	F2
Zoom ajusté à l'écran	Début	
Réinit. coordonnées	Espace	
Grille suiv. / préc.	N	Maj+N

SOURIS

Sélectionner	Clic G
Ajouter à la sélection	Maj+Clic
Sélection par cadre	Glisser
Menu contextuel	Clic D
Propriétés	Double-clic
Déplacer la vue	Molette
Zoom	Molette
Défil. horizontal	Maj+Molette



MAC ⇌ PC

⌘ Cmd = Ctrl · ⌥ Option = Alt · ⇧ = Maj — touches PC affichées.

Raccourcis par défaut (**Préférences** → **Raccourcis**) ; **Ctrl+F1** = liste complète et contextuelle.

Le placement des broches et des formes (rectangle, cercle, arc, texte) se fait via la **barre d'outils de droite**. Les raccourcis d'édition ci-dessous sont partagés avec l'éditeur de schématique.

BIBLIOTHÈQUE & SYMBOLE

Nouveau symbole	Ctrl+N
Enregistrer la bibliothèque	Ctrl+S
Propriétés de l'élément	E

ÉDITER & TRANSFORMER

Déplacer	M
Pivoter	R
Miroir horiz. / vert.	X Y
Dupliquer	Ctrl+D
Supprimer	Suppr
Répéter (broche + 1)	Inser

COMMUNS

Annuler / Rétablir	Ctrl+Z	Ctrl+Y
Copier / Coller	Ctrl+C	Ctrl+V
Dupliquer	Ctrl+D	
Tout sélectionner	Ctrl+A	
Enregistrer	Ctrl+S	
Imprimer	Ctrl+P	
Rechercher	Ctrl+F	
Préférences	Ctrl+,	
Liste des raccourcis	Ctrl+F1	
Basculer les unités	Ctrl+U	
Annuler la commande	Échap	

ZOOM & VUE

Zoom avant / arrière	F1 F2
Zoom ajusté à l'écran	Début
Réinit. coordonnées	Espace
Grille suiv. / préc.	N Maj+N

SOURIS

Sélectionner	Clic G
Ajouter à la sélection	Maj+Clic
Sélection par cadre	Glisser
Menu contextuel	Clic D
Propriétés	Double-clic
Déplacer la vue	Molette
Zoom	Molette
Défil. horizontal	Maj+Molette



PCBNEW

Éditeur de PCB KiCad

Éditer le circuit imprimé du projet



Aide-mémoire · 03 / 04

MAC ⇌ PC

⌘ Cmd = Ctrl · ⌥ Option = Alt · ⇧ Maj — touches PC affichées.

Raccourcis par défaut (**Préférences** → **Raccourcis**) ; **Ctrl+F1** = liste complète et contextuelle.

ROUTER

Router une piste	X
Router une paire diff.	6
Ajuster longueur : piste	7
Ajuster longueur : paire	8
Ajuster désadaptation (skew)	9

PENDANT LE ROUTAGE

Fixer le segment	Clic G	Entrée
Terminer la piste	Fin	
Terminer automatiquement	F	
Annuler dernier segment	Ret. arr.	
Ajouter une via	V	
Micro-via	Ctrl+V	
Via borgne / enterrée	Alt+Maj+V	
Choisir couche + via	<	
Couche suiv. / préc.	+	-
Couche dessus / dessous	Pg. Préc	Pg. Suiv
Changer la posture (angle)	/	
Coins arrondis / droits	Ctrl+/	
Largeur de piste ±	W	Maj+W
Taille de via ±	'	\
Réglages de longueur	Ctrl+L	
Sans accroche grille	Ctrl (maintenu)	
Sans accroche objets	Maj (maintenu)	
Abandonner	Échap	

ÉDITER & TRANSFORMER

Déplacer	M
Glisser (routeur)	D
Glisser à angle libre	G
Pivoter (anti-h. / horaire)	R Maj+R
Retourner (autre face)	F
Propriétés	E
Verrouiller / déverr.	L
Dupliquer	Ctrl+D
Supprimer	Suppr

SÉLECTION, ZONES & VUE

Étendre la sélection (net)	U
Surligner un net	,
Affichage des couches	Ctrl+H
Outil mesure	Ctrl+Maj+M
Visionneuse 3D	Alt+3
Remplir toutes les zones	B
Vider toutes les zones	Ctrl+B
Mettre à jour / schéma	F8

COMMUNS

Annuler / Rétablir	Ctrl+Z	Ctrl+Y
Copier / Coller	Ctrl+C	Ctrl+V
Dupliquer		Ctrl+D
Tout sélectionner		Ctrl+A
Enregistrer		Ctrl+S
Imprimer		Ctrl+P
Rechercher		Ctrl+F
Préférences		Ctrl+,
Liste des raccourcis		Ctrl+F1
Basculer les unités		Ctrl+U
Annuler la commande		Échap


ZOOM & VUE

Zoom avant / arrière	F1	F2
Zoom ajusté à l'écran	Début	
Réinit. coordonnées	Espace	
Grille suiv. / préc.	N	Maj+N

SOURIS

Sélectionner	Clic G
Ajouter à la sélection	Maj+Clic
Sélection par cadre	Glisser
Menu contextuel	Clic D
Propriétés	Double-clic
Déplacer la vue	Molette
Zoom	Molette
Défil. horizontal	Maj+Molette





MAC ⇌ PC

⌘ Cmd = Ctrl · ⌥ Option = Alt · ⇧ = Maj — touches PC affichées.

Raccourcis par défaut (**Préférences** → **Raccourcis**) ; **Ctrl+F1** = liste complète et contextuelle.

Le placement des pads et des formes se fait via la **barre d'outils de droite**. Les raccourcis d'édition et de vue sont partagés avec l'éditeur de PCB.

BIBLIOTHÈQUE

Nouvelle empreinte	Ctrl+N
Enregistrer	Ctrl+S

ÉDITER & TRANSFORMER

Déplacer	M
Glisser (routeur)	D
Glisser à angle libre	G
Pivoter (anti-h. / horaire)	R Maj+R
Retourner	F
Propriétés	E
Dupliquer	Ctrl+D
Supprimer	Suppr

VUE & OUTILS

Outil mesure	Ctrl+Maj+M
Affichage des couches	Ctrl+H

COMMUNS

Annuler / Rétablir	Ctrl+Z Ctrl+Y
Copier / Coller	Ctrl+C Ctrl+V
Dupliquer	Ctrl+D
Tout sélectionner	Ctrl+A
Enregistrer	Ctrl+S
Imprimer	Ctrl+P
Rechercher	Ctrl+F
Préférences	Ctrl+,
Liste des raccourcis	Ctrl+F1
Basculer les unités	Ctrl+U
Annuler la commande	Échap

ZOOM & VUE

Zoom avant / arrière	F1 F2
Zoom ajusté à l'écran	Début
Réinit. coordonnées	Espace
Grille suiv. / préc.	N Maj+N

SOURIS

Sélectionner	Clic G
Ajouter à la sélection	Maj+Clic
Sélection par cadre	Glisser
Menu contextuel	Clic D
Propriétés	Double-clic
Déplacer la vue	Molette
Zoom	Molette
Défil. horizontal	Maj+Molette